



IMPORTANT : placer votre adhésif côté creux de la latte

(lattes haute et basse identiques)